重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。 ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

■USB 109 キーボードをお使いのお客様へ

USB 109 キーボードをお使いの際、システムがスタンバイ、スリープまたは、 ハイブリッドスリープになる前に、連続的なキー操作や USB マウス操作をし続け ると、スタンバイ、スリープまたは、ハイブリッドスリープに移行後、マウスまたは、 キーボードから復帰させる際、復帰できない場合があります。

本現象の場合、システムを復帰させるためには、電源ボタンを押してください。その後は、正常に動作します。

■仕様一覧について

添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「9 付録 機能一覧」-「仕様一覧」をご 覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容				
変更		(誤)マニュアルでの記載				
		型名		MY24A/FE-3	MY18R/FE-3	MY18R/FR-3
				MJ24A/FE-3	MJ18R/FE-3	MJ18R/FR-3
		キャッシュメモリ	一次	12K μ 命令実行トレースx2/		
		(CPU内蔵)		16KBデータx2		
		(正)読み替え				
		型名		MY24A/FE-3	MY18R/FE-3	MY18R/FR-3
				MJ24A/FE-3	MJ18R/FE-3	MJ18R/FR-3
		キャッシュメモリ (CPU内蔵)	一次	インストラクション用32KBx2/ データ用32KBx2		
		, - · - 1 3/1747		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

く裏面もご覧ください>



■USB キーボード または、セキュリティチップ機能使用時の注意

Windows Vista[™]モデルで USB キーボード または、セキュリティチップ機能を使用する場合、以下の手順を行い、修正プログラムを適用してください。

なお、セキュリティチップ機能使用の場合は、セキュリティチップ機能を有効に する前に実施ください。

● チェック

- この手順は管理者(Administrator 権限を持つユーザー)で行ってください。
- 手順の途中で「ユーザアカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

以下の手順では一時作業フォルダのパスを「D:\text{PM_TypeMF_Jとして説明しています。 必要に応じて読み替えてください。

- 1 Windows を起動する
- 2 CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVD スーパーマルチドライブに「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック
- 4 「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」の「TPM_TypeMF」フォルダ を D ドライブの ルートにコピー する
- 5 「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を取り出す
- 6 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定 して実行」をクリック
- 7 「名前」に「D:¥TPM_TypeMF¥Windows6.0−KB928631−v2−x86.msu」と入力して、 「OK」ボタンをクリック
- 8 「次の Windows ソフトウェア更新プログラムをインストールするには[OK]をクリックしてください」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 9 「インストールの完了」と表示されたら、「今すぐ再起動」ボタンをクリック
- 10 再起動後、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 11 「名前」に「D:\tTPM_TypeMF\typeMF.reg」と入力して、「OK」ボタンをクリック
- 12 「続行しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- 13 「レジストリに正常に追加されました」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 14 Windows を再起動する

以上で修正プログラムの適用は終了です。

「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「セキュリティチップユーティリティマニュアル」をご覧になり、セキュリティチップ機能を有効にしてください。